

**FICHE TECHNIQUE
RECHARGE POUR ARMOIRE**

- ❑ **ASEP KIT PV 8 ou ASEP KIT 8**

Réf. : ASEP KIT 8

Recharge pour armoire à pharmacie 1 porte



Composition :

- | | |
|---|------------------------------|
| 10 Compresses stériles 5 x 5 cm | 3 Sachets anti-brûlures |
| 2 Bandes extensible 3 m x 5 cm | 3 Sachets de gel bactéricide |
| 2 Bandes extensible 3 m x 7 cm | 1 Paire de ciseaux |
| 1 Pansement compressif stérile grand modèle | 1 Pince à échardes |
| 1 Pansement compressif stérile petit modèle | 12 épingles de sûreté |
| 20 Pansements adhésifs assortis | 2 Paires de gants vinyle |
| 1 Rouleau de sparadrap en 5 m x 2 cm | 1 Doigtier en cuir |
| 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine | 1 Guide de premiers secours |
| 3 Compresses anti-coups calendula | |

- **Code Article ESCULAPE : 8050505**
- **Code EAN : 3700116601555**
- **Code douanier : 3.006.5000**
- **Origine : France**
- **Poids : 400 g**
- **Dimensions : 25 x25 x 10 cm**



- **Armoire à pharmacie pleine : ASEP PP 08, Réf. 711 07 04**
- **Armoire à pharmacie vide : ASEP PV 08, Réf. 711 08 04**

ATTENTION : L'article R 232/1/6 du Code du Travail oblige les lieux de travail à être équipés d'un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Tous les chantiers de BTP et les ateliers, les équipes d'artisans ou les véhicules utilitaires doivent donc obligatoirement disposer de ce matériel.

* * * * *